

Sebra Climbing Triangle




ASSEMBLY INSTRUCTION

DA • SEBRA KLATRETRKANT – SAMLEVEJLEDNING NO • SEBRA KLATRETRKANT – MONTERINGSANVISNING
SV • SEBRA KLÄTTERTRIANGEL – MONTERINGSANVISNINGAR DE • SEBRA KLETTERDREIECK – MONTAGEANLEITUNG
NL • SEBRA KLIMDRIEHOEK – MONTAGEHANDLEIDING FR • TRIANGLE D'ESCALADE SEBRA – INSTRUCTIONS DE MONTAGE
ES • TRIÁNGULO DE ESCALADA SEBRA – INSTRUCCIONES DE MONTAJE IT • TRIANGOLO DA ARRAMPICATA SEBRA – ISTRUZIONI DI MONTAGGIO



The mark of
responsible forestry



EN: IMPORTANT: RETAIN FOR FUTURE REFERENCE - READ CAREFULLY

DA: VIGTIGT: GEM TIL SENERE BRUG - LÆS OMHYGGELIGT

NO: VIKTIG: TA VARE PÅ DENNE FOR SENERE BRUK - LES DEN NØYE

SV: VIKTIGT: SPARA FÖR FRAMTIDA REFERENS - LÄS NOGGRANT






DE: WICHTIG: FÜR SPÄTERE VERWENDUNG AUFBEWAHREN - SORGFÄLTIG LESEN

NL: BELANGRIJK: BEWAREN VOOR LATER GEBRUIK - ZORGVULDIG DOORLEZEN

FR: IMPORTANT: A CONSERVER POUR CONSULTATION ULTÉRIEURE - A LIRE SOIGNEUSEMENT

ES: IMPORTANTE: CONSERVAR PARA FUTURAS CONSULTAS - LEER CUIDADOSAMENTE

IT: IMPORTANTE: CONSERVARE IN CASO DI NECESSITÀ FUTURA - LEGGERE ATTENTAMENTE



* Measurements shown are in centimeters

English	4
Dansk	5
Norsk	6
Svenska	7
Deutsch	8
Nederlands	9
Français	10
Español	11
Italiano	12

Component list	13
-----------------------	----

DA • KOMPONENTLISTE NO • KOMPONENTLISTE SV • LISTA ÖVER DELAR
DE • LISTE DER KOMPONENTEN NL • COMPONENTENLIJST FR • LISTE DES COMPOSANTS
ES • LISTA DE COMPONENTES IT • ELENCO DEI COMPONENTI

Hardware	13
-----------------	----

DA • HARDWARE NO • HARDWARE SV • UTRUSTNING
DE • HARDWARE NL • HARDWARE FR • MATÉRIEL
ES • HARDWARE IT • HARDWARE

Assembly	14
-----------------	----

DA • SAMLEVEJLEDNING NO • MONTERINGSANVISNING SV • MONTERINGSANVISNINGAR
DE • MONTAGEANLEITUNG NL • MONTAGEHANDLEIDING FR • INSTRUCTIONS DE MONTAGE
ES • INSTRUCCIONES DE MONTAJE IT • ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

Congratulations on your new Sebra product.

THE PRODUCT IS DESIGNED WITH A SCANDINAVIAN AND TIMELESS LOOK THAT HARMONISES WITH THE OTHER FURNITURE FROM SEBRA'S CLASSIC FURNITURE COLLECTION.

THE PRODUCT IS MADE FROM FSC™-CERTIFIED WOOD AND OTHER CONTROLLED MATERIALS (LICENCE NUMBER: FSC™ C160100).

LET THE PRODUCT BE HANDED DOWN – FROM CHILD TO CHILD, FROM FAMILY TO FAMILY.

WE HOPE THAT YOUR FAMILY WILL ENJOY THE PRODUCT FOR MANY YEARS, AND THAT YOU WILL TAKE GOOD CARE OF IT SO THAT MORE CHILDREN CAN USE IT.

MIA DELA
FOUNDER OF SEBRA

ABOUT THE DESIGN

SEBRA CLIMBING TRIANGLE IS DESIGNED BY SEBRA.

THE SEBRA CLIMBING TRIANGLE CAN BE USED ON ITS OWN OR TOGETHER WITH THE SEBRA ROLLER SLIDE (SEE PAGE 19).

SEBRA CLIMBING TRIANGLE IS DESIGNED FOR INDOOR HOME USE.

PRODUCT WEIGHT: 7 KG.

INSTRUCTION

THE TOY MUST STAND ON A STABLE SURFACE SO THAT ALL FOUR LEGS REST ON THE GROUND. MAKE SURE THAT THE ANGLE OF THE SEBRA CLIMBING TRIANGLE IS THE SAME ON BOTH SIDES SO THAT THE PRODUCT DOES NOT BECOME UNSTABLE.

ENSURE THAT THE SURFACE ON WHICH THE PRODUCT IS PLACED IS NOT SMOOTH AS THERE IS A RISK OF THE PRODUCT SLIPPING.
NO CHANGES MAY BE MADE TO THE ORIGINAL PRODUCT.

PRODUCT PARTS AND ASSEMBLY

THIS PRODUCT CONTAINS SMALL PARTS THAT MUST BE KEPT AWAY FROM SMALL CHILDREN. IF POSSIBLE, SAVE THE PACKAGING IF THE PRODUCT WILL BE STORED AT A LATER DATE. WHEN DISPOSING OF PACKAGING, YOU SHOULD COMPLY WITH LOCAL REGULATIONS.

CHECK THE CONTENTS OF THE PACKAGE BEFORE THE PRODUCT IS ASSEMBLED. A COMPLETE LIST OF PRODUCT PARTS CAN BE FOUND ON PAGE 13. IN THE UNLIKELY EVENT THAT SOMETHING IS MISSING, PLEASE CONTACT THE DISTRIBUTOR WHO SOLD YOU THE PRODUCT.

THIS PRODUCT TAKES APPROX. 25 MINS. TO ASSEMBLE AND INSTALL. IT TAKES 1 PERSON TO ASSEMBLE AND INSTALL THE PRODUCT. TO ASSEMBLE AND INSTALL THE PRODUCT, USE THE INCLUDED ALLEN KEY.

FOLLOW THE ASSEMBLY INSTRUCTIONS AND GET AN OVERVIEW BEFORE STARTING ASSEMBLY.

MATERIALS

ALTHOUGH THE PAINTED/VARNISHED SURFACE IS VERY ROBUST, IT CANNOT BE AVOID-ED THAT MINOR MARKS, SCRATCHES AND/OR PEELING MAY OCCUR ON THE SURFACE WITH DAILY USE OVER TIME. MARKS AND MINOR SCRATCHES CAN BE REPAIRED WITH TOUCH-UP PAINT. PLEASE NOTE THAT IT IS NOT POSSIBLE TO ACHIEVE THE SAME SUR-FACE FINISH WITH TOUCH-UP PAINT AS WITH THE ORIGINAL SURFACE.

MAINTENANCE GUIDE – CLEANING AND CARE

ALL PRODUCTS ARE AFFECTED BY SUNLIGHT – EVEN THE MOST COLOURFUL AND CO-LOURFAST PRODUCTS CAN FADE. YOU SHOULD THEREFORE KEEP THE PRODUCT AWAY FROM DIRECT SUNLIGHT. WOOD IS A STURDY AND LIVING NATURAL MATERIAL. THE STRUCTURE AND COLOURS WILL CHANGE OVER THE LIFE OF THE PRODUCT DUE TO THE WOOD'S CONTINUOUS TRANSFORMATION PROCESS.

WOOD ADAPTS TO ITS SURROUNDINGS, SO AVOID PLACING THE PRODUCT IN A ROOM WITH FLUCTUATING HUMIDITY, AND ALWAYS PROTECT THE PRODUCT FROM STRONG HEAT SOURCES SUCH AS RADIATORS, FIREPLACES, ETC. AS THESE COULD AFFECT OR, IN THE WORST CASE, DRY OUT THE WOOD. EXPOSURE TO DRAMATIC TEMPERATURE VARIATIONS OR HIGH HUMIDITY CAN ALSO DAMAGE THE PRODUCT, AND IT SHOULD THEREFORE BE USED AND STORED WITH THIS IN MIND.

THE PRODUCT IS CLEANED WITH A CLOTH SOAKED IN WARM, SOAPY WATER. ALWAYS USE A SOFT CLOTH TO AVOID SCRATCHES, AND ALWAYS GIVE THE BED A FINAL WIPE WITH A SLIGHTLY DAMP CLOTH. NEVER USE ABRASIVE CLEANERS, ALCOHOL-BASED AGENTS, BLEACHES OR SHARP OBJECTS WHEN CLEANING.

IMPORTANT:


FOR THE SAFETY OF YOUR CHILD, IT IS RECOMMENDED THAT YOU REGULARLY CHECK THAT ALL SCREWS HAVE BEEN TIGHTENED. ALSO CHECK THAT THERE ARE NO LOOSE SCREWS THAT THE CHILD CAN GET STUCK ON OR SWALLOW.

BE AWARE OF THE RISKS ASSOCIATED WITH OPEN FLAMES AND OTHER SOURCES OF INTENSE HEAT, SUCH AS ELECTRIC HEATERS, SPACE HEATERS, ETC. NEAR THE PRODUCT.

DO NOT USE THE PRODUCT IF PARTS OF IT ARE BROKEN, TORN OR MISSING, AND USE ONLY SPARE PARTS APPROVED BY THE MANUFACTURER.

WARNING:

- SEBRA CLIMBING TRIANGLE IS FOR CHILDREN BETWEEN 1,5–6 YEARS OF AGE.
- MAXIMUM LOAD: 100 KG.
- FOR INDOOR USE ONLY.
- FOR HOME USE ONLY.



Tillykke med dit nye Sebra-produkt

PRODUKTET ER DESIGNET MED ET SKANDINAVISK OG TIDLØST UDTRYK, DER HARMONERER MED DE ØVRIGE MØBLER FRA SEBRAS KLASSISKE MØBELKOLLEKTION.

PRODUKTET ER PRODUCERET I FSC™-CERTIFICERET TRÆ OG ANDRE KONTROLLEREDE MATERIALER (LICENSNUMMER: FSC™ C160100).

LAD PRODUKTET GÅ I ARV – FRA BARN TIL BARN, FRA FAMILIE TIL FAMILIE.

VI HÅBER, DIN FAMILIE VIL FÅ GLÆDE AF PRODUKTET I MANGE ÅR, OG AT I VIL PASSE GODT PÅ DET, SÅ FLERE BØRN KAN BRUGE DET.

MIA DELA
GRUNDLÆGGER AF SEBRA

OM DESIGNET

SEBRA KLATRETRÉKANT ER DESIGNET AF SEBRA.

SEBRA KLATRETRÉKANT KAN ANVENDES FOR SIG SELV ELLER SAMMEN MED SEBRA RULLERUTSJEKANE (SE SIDE 19).

SEBRA KLATRETRÉKANT ER DESIGNET TIL PRIVAT, INDENDØRS BRUG.

PRODUKTETS VÆGT: 7 KG.

INSTRUKTION

PRODUKTET SKAL SAMLES AF EN VOKSEN.

LEGETØJET SKAL STÅ PÅ ET STABILT UNDERLAG, SÅ ALLE FIRE BEN HVILER PÅ JORDEN. SØRG FOR AT SEBRA KLATRETRÉKANTENS VINKEL ER ENS I BEGGE SIDER SÅ PRODUKTET IKKE BLIVER USTABILT.

VÆR OPMÆRKSOM PÅ, AT DET UNDERLAG SOM PRODUKTET STILLES PÅ, IKKE ER GLAT, SÅ PRODUKTET RISIKERER AT KUNNE GLIDE. DER MÅ IKKE LAVES ÆNDRINGER PÅ DET ORIGINALE PRODUKT.

PRODUKTDELE OG SAMLING

DETTE PRODUKT INDEHOLDER SMÅ DELE, SOM SKAL HOLDES VÆK FRA SMÅ BØRN. GEM OM MULIGT EMBALLAGEN, HVIS PRODUKTET SKAL OPBEVARES OG GEMMES SE-NERE. VED EMBALLAGEBORTSKAFFELSE BØR DU OVERHOLDE DE LOKALE REGLER.

KONTROLLÉR INDHOLDET AF EMBALLAGEN, FØR PRODUKTET SAMLES. EN KOMPLET OVERSICHT OVER PRODUKTDELE KAN FINDES PÅ SIDE 13. HVIS DU MOD FORVENTNING MÅNGLER NOGET, SKAL DU KONTAKTE DEN FORHANDLER, DER HAR SOLGT DIG PRODUKTET.

DETTE PRODUKT TAGER CA. 25 MIN. AT SAMLE OG MONTERE. DET KRÆVER 1 PERSON AT SAMLE OG MONTERE PRODUKTET. TIL AT SAMLE OG MONTERE PRODUKTET SKAL DEN MEDFØLGENDE UNBRAKONØGLE ANVENDES.

FØLG SAMLEVEJLEDNINGEN OG ORIENTER DIG, INDEN DU PÅBEGYNDER SAMLINGEN.

MATERIALER

SELVOM DEN MALEDE/LAKEREDE OVERFLADE ER MEGET ROBUST, KAN DET MED TIDEN IKKE UNDGÅS, AT DER KAN OPSTÅ MINDRE MÆRKER, SKRAMMER OG/ELLER AFSKALNING I OVERFLADEN VED DAGLIG BRUG. MÆRKER OG SMÅSKRAMMER KAN REPARERES MED REPARATIONSMALING. VÆR OPMÆRKSOM PÅ, AT DET IKKE ER MULIGT AT OPNÅ DEN SAMME OVERFLADE MED REPARATIONSMALING, SOM PÅ DEN OPRINDELIGE OVERFLADE.

VEDLIGEHOLDELSESGUIDE - RENGØRING OG PLEJE

ALLE PRODUKTER PÅVIRKES AF SOLLYS – SELV DE MEST FARVERIGE OG FARVEÆGTE PRODUKTER KAN FALME. BESKYT DERFOR PRODUKTET MOD DIREKTE SOLLYS. TRÆ ER ET SOLIDT OG LEVENDE NATURMATERIALE. STRUKTUREN OG FARVERNE ÆNDRER SIG GENNEM PRODUKTETS LEVETID, SOM FØLGE AF DEN KONTINUERLIGE FORANDRINGS-PROCES TRÆET ER IGENNEM. TRÆ OMSTILLER SIG TIL SINE OMGIVELSER, SÅ UNDGÅ AT PLACERE PRODUKTET I ET RUM, HVOR LUFTFUGTIGHEDEN ER SVINGENDE OG BESKYT ALTID PRODUKTET MOD STÆRKE VARMEKILDER, SÅSOM RADIATORER, PEJSE OSV. DA DETTE VIL KUNNE PÅVIRKE ELLER I VÆRSTE FALD UDTØRRE TRÆET. DRAMATISKE TEMPERATURVARIATIONER ELLER STOR FUGTPÅVIRKNING KAN OGSÅ ØDELÆGGE PRODUKTET, OG DERFOR BØR PRODUKTET BRUGES OG OPBEVARES MED HENSYNTAGEN TIL DETTE.

PRODUKTET RENGØRES MED EN KLUD OPVREDET I VARMT SÆBEVAND. BRUG ALTID EN BLØD KLUD FOR AT UNDGÅ RIDSER, OG TØR ALTID EFTER MED EN HÅRDT OPVREDET KLUD. BRUG ALDRIG SLIBENDE RENGØRINGSMIDLER, ALKOHOLBASEREDE MIDLER, BLEGEMIDLER ELLER SKARPE GENSTANDE I FORBINDELSE MED RENGØRINGEN.

VIGTIGT:

AF HENSYN TIL DIT BARNES SIKKERHED ANBEFALES DET, AT DU JÆVNLT KONTROLLERER, AT ALLE SKRUE ER STRAMMET. KONTROLLÉR OGSÅ, AT DER IKKE ER LØSE SKRUE, SOM BARNET KAN HÆNGE FAST I ELLER SLUGE.

VÆR OPMÆRKSOM PÅ RISIKOEN FORBUNDET MED ÅBEN ILD OG ANDRE KRAFTIGE VARMEKILDER, F.EKS. ELEKTRISKE VARMEOVNE, GASOVNE OSV. I NÆRHEDEN AF PRODUKTET.







BRUG IKKE PRODUKTET, HVIS DELE AF DEN ER KNÆKKET, REVET ITU ELLER MÅNGLER, OG BRUG KUN RESERVEDELE, DER ER GODKENDT AF PRODUCENTEN.



ADVARSLER:



- SEBRA KLATRETRÉKANT ER TIL BØRN I ALDEREN 1,5–6 ÅR.
- MAKSBELASTNINGEN: 100 KG.
- KUN TIL INDENDØRS BRUG.
- KUN TIL PRIVAT BRUG.



Gratulerer med ditt nye Sebra-produkt.

PRODUKTET ER DESIGNET MED ET SKANDINAVISK OG TIDLØST UTTRYKK SOM HARMONERER MED DE ANDRE MØBLENE FRA SEBRAS KLASSISKE MØBELKOLLEKSJON.

PRODUKTET ER PRODUSERT I FSC™-CERTIFISERT TRE OG ANDRE KONTROLLERTE MATERIALER (LISENSNUMMER: FSC™ C160100).

LA PRODUKTET GÅ I ARV – FRA BARN TIL BARN, FRA FAMILIE TIL FAMILIE.

VI HÅPER AT FAMILIEN DIN VIL FÅ GLEDE AV PRODUKTET I MANGE ÅR, OG AT DERE VIL PASSE GODT PÅ DET SLIK AT FLERE BARN KAN BRUKE DET.

MIA DELA
GRUNNLEGGER AV SEBRA

OM DESIGNET

SEBRA KLATRETRERKANT ER DESIGNET AV SEBRA.

SEBRA KLATRETRERKANTEN KAN BRUKES ALENE ELLER SAMMEN MED SEBRA RULLES-
KLIEN (SE SIDE 19).

SEBRA KLATRETRERKANT ER DESIGNET FOR PRIVAT , INNENDØRS BRUK.

PRODUKTETS VEKT: 7 KG.

INSTRUKSJON

PRODUKTET SKAL SETTES SAMMEN AV EN VOKSEN.

SEBRA KLATRETRERKANTEN SKAL STÅ PÅ ET STABILT UNDERLAG SLIK AT ALLE FIRE BEN
HVILER PÅ BAKKEN. PASS PÅ AT VINKELN PÅ SEBRA KLATRETRERKANTEN ER LIK PÅ
BEGGE SIDER SLIK AT PRODUKTET IKKE BLIR USTABILT.

VÆR OPPMERKSOM PÅ AT OVERFLATEN SOM PRODUKTET ER Plassert PÅ IKKE ER
GLATT, SÅ PRODUKTET RISIKERER Å SKLI.

DET KAN IKKE GJØRES ENDRINGER PÅ ORIGINALPRODUKTET.

PRODUKTDeler OG MONTERING

DETTE PRODUKTET INNEHOLDER SMÅ DELER SOM MÅ HOLDES UNNA SMÅ BARN. TA
OM MULIG VARE PÅ EMBALLASJEN HVIS PRODUKTET SKAL OPPBEVARES FOR Å BRU-
KES SENERE.

EMBALLASJEN BØR AVHENDES I SAMSVAR MED DE LOKALE REGLENE.
KONTROLLER INNHOLDET I EMBALLASJEN FØR DU MONTERER PRODUKTET. DU FIN-
NER EN KOMPLETT OVERSIKT OVER PRODUKTDelENE PÅ SIDE 13. HVIS DU MOT FOR-
VENTNING MÅNGLER NOE, KAN DU TA KONTAKT MED FORHANDLEREN SOM SOLGT DEG PRODUKTET.

DET TAR CA. 25 MINUTTER Å MONTERE DETTE PRODUKTET. DET KREVER 1 PERSON Å
SETTE SAMMEN OG MONTERE DETTE PRODUKTET. FOR Å SETTE SAMMEN OG MONTE-
RE PRODUKTET MÅ DU BRUKE DEN MEDFØLGENDE UNBRAKONØKKELN

FØLG MONTERINGSVEILEDNINGEN OG ORIENTER DEG FØR DU BEGYNNER Å SETTE
SAMMEN PRODUKTET.

MATERIALER

SELV OM DEN MALTE/LAKKERTE OVERFLATEN ER SVÆRT ROBUST, KAN DET MED TIDEN
IKKE UNNGÅS AT DET KAN OPPSTÅ MINDRE MERKER, SKRAMMER OG/ELLER AVSKAL-
LING I OVERFLATEN VED DAGLIG BRUK. MERKER OG SMÅSKRAMMER KAN REPARERES
MED REPARASJONSMALING. VÆR OPPMERKSOM PÅ AT DET IKKE ER MULIG Å OPPNÅ
DEN SAMME OVERFLATEN MED REPARASJONSMALING SOM PÅ DEN OPPRINNELIGE
OVERFLATEN.

VEDLIKEHOLDSVEILEDNING – RENGJØRING OG PLEIE

ALLE PRODUKTER PÅVIRKES AV SOLLYS – SELV DE MEST FARGERIKE OG FARGEKTE
PRODUKTER KAN FALME. BESKYTT DERFOR PRODUKTET MOT DIREKTE SOLLYS. TRE
ER ET SOLID OG LEVENDE NATURMATERIALE. STRUKTUREN OG FARGENE ENDRER SEG
GJENNOM HELE PRODUKTETS LEVETID, SOM FØLGE AV DEN KONTINUERLIGE FORAN-
DRINGSPROSESSEN TREET GÅR GJENNOM.

TRE OMSTILLER SEG ETTER OMGIVELSENE, SÅ UNNGÅ Å PlassERE PRODUKTET I ET
ROM DER LUFTFUKTIGHETEN SVINGER. PRODUKTET BØR ALLTID BESKYTTES MOT
STERKE VARMEKILDER, SOM RADIATORER, PEISER OSV., DA DETTE VIL KUNNE PÅVIRKE
ELLER I VERSTE FALL TØRKE UT TREET. DRAMATISKE TEMPERATURVARIASJONER EL-
LER STOR FUKTPÅVIRKNING KAN OGSÅ ØDELEGGE PRODUKTET, OG DET BØR DERFOR
BRUKES OG LAGRES PÅ EN MÅTE SOM TAR HENSYN TIL DETTE.

PRODUKTET RENGJØRES MED EN KLUT OPPVRIDD I VARMT SÅPEVANN. BRUK ALLTID
EN MYK KLUT FOR Å UNNGÅ RIPER, OG TØRK ALLTID ETTER MED EN HARDT OPPVRIDD

KLUT. BRUK ALDRI SKUREMIDLER, ALKOHOLBASERTE MIDLER, BLEKEMIDLER ELLER
SKARPE GJENSTANDER I FORBINDELSE MED RENGJØRINGEN.

VIKTIG:


FOR BARNETS SIKKERHET ANBEFALES DET AT DU REGEL-
MESSIG KONTROLLERER AT ALLE SKRUENE ER STRAMMET.
KONTROLLER OGSÅ AT DET IKKE ER NOEN LØSE SKRUE-
R SOM BARNET KAN HENGE FAST I ELLER SVELGE.

VÆR OPPMERKSOM PÅ RISIKOEN FORBUNDET MED ÅPEN ILD
OG ANDRE KRAFTIGE VARMEKILDER, FOR EKSEMPEL ELEK-
TRISKE VARMEOVNER, GASSOVNER OSV., I NÆRHE-
TEN AV PRODUKTET.

IKKE BRUK PRODUKTET HVIS DELER AV DET ER KNEKT, RE-
VET I STYKKER ELLER MÅNGLER, OG BRUK KUN RESERVEDE-
LER SOM ER GODKJENT AV PRODUSENTEN.

ADVARSEL:

- SEBRA KLATRETRERKANT ER FOR BARN I ALDEREN 1,5–6 ÅR.
- MAKSIMAL BELASTNING: 100 KG.
- KUN TIL INNENDØRS BRUK.
- KUN TIL PRIVAT BRUK.



Grattis till din nya Sebra-produkt.

PRODUKTEN ÄR DESIGNAD MED ETT SKANDINAVISKT OCH TIDLÖST UTTRYCK SOM HARMONIERAR MED DE ANDRA MÖBLERNA I SEBRAS KLASSISKA MÖBELKOLLEKTION.

PRODUKTEN ÄR TILLVERKAD I FSC™-CERTIFIERAT TRÄ OCH ANDRA KONTROLLERADE MATERIAL (LICENSNUMMER: FSC™ C160100).

LÅT PRODUKTEN GÅ I ARV – FRÅN BARN TILL BARN, FRÅN FAMILJ TILL FAMILJ.

VI HOPPAS ATT DIN FAMILJ KOMMER ATT HA GLÄDJE AV PRODUKTEN I MÅNGA ÅR OCH ATT DU TAR VÄL HAND OM DEN SÅ ATT FLER BARN KAN ANVÄNDA DEN.

MIA DELA
GRUNDARE AV SEBRA

OM DESIGNEN

SEBRA KLÄTTERTRIANGEL ÄR DESIGNAD AV SEBRA.

SEBRA KLÄTTERTRIANGELN KAN ANVÄNDAS ENSAMT ELLER TILLSAMMANS MED SEBRA RULLRUTSCHKANA (SE SIDAN 19).

SEBRA KLÄTTERTRIANGEL ÄR AVSEDD FÖR PRIVAT INOMHUSBruk.

PRODUKTVIKT: 7 KG.

ANVISNINGAR

PRODUKTEN MÅSTE MONTERAS AV EN VUXEN.

SEBRA KLÄTTERTRIANGEL SKA STÅ PÅ ETT STABILT UNDERLAG SÅ ATT ALLA FYRA BEN VILAR PÅ MARKEN. SE TILL ATT VINKELN PÅ SEBRA KLÄTTERTRIANGELN ÄR DENSAMMA PÅ BÅDA SIDOR SÅ ATT PRODUKTEN INTE BLIR INSTABIL.

TÄNK PÅ ATT UNDERLAGET SOM PRODUKTEN PLACERAS PÅ INTE FÅR VARA HALT, FÖR DÅ RISKERAR PRODUKTEN ATT GLIDA.

INGA ÄNDRINGAR FÅR GÖRAS PÅ ORIGINALPRODUKTEN.

PRODUKTDelar och MONTERING

DENNA PRODUKT INNEHÅLLER SMÅDELAR SOM SKA FÖRVARAS OÅTKOMLIGA FÖR BARN. SPARA OM MÖJLIGT FÖRPACKNINGEN OM PRODUKTEN SENARE SKA STÄLLAS UNDAN OCH FÖRVARAS. FÖLJ LOKALA FÖRESKRIFTER NÄR FÖRPACKNINGEN SKA BORTSKAFFAS.

KONTROLLERA INNEHÅLLET I FÖRPACKNINGEN INNAN DU MONTERAR PRODUKTEN. EN KOMPLETT LISTA ÖVER PROKUTDELAR FINNS PÅ SIDAN 13. OM DU MOT FÖRMODAN SKULLE SAKNA NÅGOT SKA DU KONTAKTA DEN ÅTERFÖRSÄLJARE SOM SÅLDE PRODUKTEN TILL DIG.

DENNA PRODUKT TAR CA. 25 MINUTER ATT MONTERA. DET KRÄVS EN PERSON FÖR ATT MONTERA PRODUKTEN. ANVÄND DEN MEDFÖLJANDE INSEXNYCKELN FÖR ATT MONTERA PRODUKTEN.

FÖLJ MONTERINGSANVISNINGEN OCH ORIENTERA DIG INNAN DU PÅBÖRJAR MONTERINGEN.

MATERIAL

ÄVEN OM DEN MÅLADE/LACKERADE YTAN ÄR VÄLDIGT ROBUST GÅR DET INTE ATT UNDVika ATT MINDRE MÄRKEN, REPOR OCH/ELLER FLAGNING KAN UPPSTÅ PÅ YTAN VID DAGLIG ANVÄNDNING. MÄRKEN OCH SMÅREPOR KAN REPARERAS MED REPARATIONSFÄRG. VAR MEDVETEN OM ATT DET INTE GÅR ATT FÅ SAMMA YTA MED REPARATIONSFÄRG SOM PÅ DEN URSPRUNGLIGA YTAN.

UNDERHÅLLSGUIDE – RENGÖRING OCH SKÖTSEL

ALLA PRODUKTER PÅVERKAS AV SOLLJuset – ÄVEN DE MEST FÄRGSTARKA OCH FÄRGÅKTA PRODUKTER KAN BLEKNA. SKYDDA DÄRFÖR PRODUKTEN MOT DIREKT SOLLJUS. TRÄ ÄR ETT GEDIGET OCH LEVANDE NATURMATERIAL. STRUKTUREN OCH FÄRGERNA FÖRÄNDRAS UNDER PRODUKTENS LIVSLÄNGD SOM ETT RESULTAT AV DEN KONTINUERLIGA FÖRÄNDRINGSPROCESS SOM TRÄET GENOMGÅR.

TRÄ ANPASSAR SIG TILL SIN OMGIVNING, SÅ UNDVik ATT PLACERA PRODUKTEN I ETT RUM DÄR LUFTFUKTIGHETEN FLUKTUERAR OCH SKYDDA ALLTID PRODUKTEN FRÅN STARKA VÄRMEKÄLLOR, SÅSOM RADIATORER, ELDSTÄDER ETC. EFTERSOM DETTA KAN PÅVERKA ELLER I VÅRSTA FALL TORKA UT TRÄET. DRAMATISKA TEMPERATURVÄXLINGAR ELLER HÖG EXPONERING FÖR FUKT KAN OCKSÅ SKADA PRODUKTEN, OCH DÄRFÖR BÖR PRODUKTEN ANVÄNDAS OCH FÖRVARAS DÄREFTER.

PRODUKTEN RENGÖRS MED EN TRASA URVRIDEN I VARMT TVÄLVATTEN. ANVÄND ALLTID EN MJUK TRASA FÖR ATT UNDVika REPOR OCH TORKA ALLTID TORRT MED EN ORDENTLIGT URVRIDEN TRASA. ANVÄND ALDRIG RENGÖRINGSPRODUKTER SOM INNEHÅLLER SLIPMEDEL OCH INTE HELLER ALKOHOLBASERADE MEDEL, BLEKMEDEL

ELLER VASSA FÖREMÅL VID RENGÖRINGEN.

VIKTIGT:

FÖR DITT BARN SÄKERHET REKOMMENDERAR VI ATT DU REGELBUNDET KONTROLLERAR ATT ALLA SKRUVAR ÄR ÅTDRAGNA. KONTROLLERA OCKSÅ ATT DET INTE FINNS NÅGRA LÖSA SKRUVAR SOM BARNET KAN FASTNA I ELLER SVÄLJA.

VAR UPPMÄRKSAM PÅ RISKERNA MED ÖPPEN LÅGA OCH ANDRA KRAFTFULLA VÄRMEKÄLLOR, EXEMPELVIS ELVÄRMARE, GASSPISAR ETC., I NÄRHETEN AV PRODUKTEN.







ANVÄND INTE PRODUKTEN OM DELAR AV DEN ÄR TRASIGA, KNÄCKTA ELLER SAKNAS, OCH ANVÄND ENDAST RESERVDELAR SOM ÄR GODKÄNDA AV TILLVERKAREN.



VARNING:



- SEBRA KLÄTTERTRIANGEL ÄR FÖR BARN I ÅLDERN 1,5-6 ÅR.
- MAXBELASTNING: 100 KG.
- ENDAST FÖR INOMHUSBruk.
- ENDAST FÖR PRIVAT BRUK.



Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem neuen Sebra-Produkt.

DIESES PRODUKT IST IN EINEM SKANDINAVISCHEN UND ZEITLOSEN LOOK GESTALTET, DER OPTIMAL MIT DEN RESTLICHEN MÖBELN AUS DER KLASSISCHEN MÖBELKOLLEKTION VON SEBRA HARMONIERT. DAS PRODUKT WIRD AUS FSC-ZERTIFIZIERTEM HOLZ UND ANDEREN KONTROLLIERTEN MATERIALIEN HERGESTELLT (LIZENZNUMMER: FSC™ C160100).

VERERBEN SIE DAS PRODUKT – VON KIND ZU KIND UND VON FAMILIE ZU FAMILIE. WIR HOFFEN, DASS IHRE FAMILIE VIELE JAHRE LANG FREUDE AN DIESEM PRODUKT HABEN WIRD UND DASS SIE ES SORGSAM BEHANDELN, DAMIT ES NOCH WEITERE KINDER NUTZEN KÖNNEN.

MIA DELA
GRÜNDERIN VON SEBRA

ÜBER DAS DESIGN

DAS SEBRA KLETTERDREIECK WURDE VON SEBRA ENTWORFEN.

DAS SEBRA KLETTERDREIECK KANN ALLEINE ODER ZUSAMMEN MIT DER SEBRA ROLLENRUTSCHE ZUM EINSATZ KOMMEN (SIEHE SEITE 19).

DAS SEBRA KLETTERDREIECK IST FÜR DEN PRIVATEN GEBRAUCH IM INNENBEREICH KONZIPIERT.

PRODUKTGEWICHT: 7 KG.

ANLEITUNG

DAS PRODUKT MUSS VON EINER ERWACHSENEN PERSON ZUSAMMENGEBAUT WERDEN.

DAS SPIELZEUG MUSS AUF EINER STABILEN UNTERLAGE STEHEN, SODASS ALLE VIER BEINE AUF DEM BODEN AUFLIEGEN. ACHTEN SIE DARAUF, DASS DER WINKEL DES SEBRA KLETTERDREIECKS AUF BEIDEN SEITEN GLEICH IST, DAMIT DAS PRODUKT NICHT INSTABIL WIRD.

BEACHTEN SIE, DASS DIE OBERFLÄCHE, AUF DER DAS PRODUKT PLATZIERT WIRD, NICHT GLATT IST, SODASS KEIN RISIKO BESTEHT, DASS DAS PRODUKT RUTSCHT. AM ORIGINALPRODUKT DÜRFEN KEINE ÄNDERUNGEN VORGONOMMEN WERDEN.

PRODUKTEILE UND MONTAGE

DIESES PRODUKT ENTHÄLT KLEINTEILE, DIE VON KLEINEN KINDERN FERNGEHALTEN WERDEN MÜSSEN. BEWAHREN SIE DIE VERPACKUNG WENN MÖGLICH AUF, FALLS DAS PRODUKT SPÄTER VERSTAUT ODER GELAGERT WERDEN MUSS. HALTEN SIE SICH BEI DER ENTSORGUNG DER VERPACKUNG AN DIE LOKAL GELTENDEN VORGABEN.

ÜBERPRÜFEN SIE DEN INHALT DER VERPACKUNG, BEVOR SIE DAS PRODUKT ZUSAMMENBAUEN. EINE VOLLSTÄNDIGE LISTE DER PRODUKTEILE FINDEN SIE AUF SEITE 13. SOLLTE WIDER ERWARTEN ETWAS FEHLEN, DANN WENDEN SIE SICH BITTE AN DEN HÄNDLER, DER IHNEN DAS PRODUKT VERKAUFT HAT.

DER ZUSAMMENBAU UND DIE MONTAGE DIESES PRODUKTS DAUERN ETWA 25 MINUTEN. FÜR DIE MONTAGE UND DEN ZUSAMMENBAU DES PRODUKTS BRAUCHT ES NUR 1 PERSON. VERWENDEN SIE FÜR DIE MONTAGE UND DEN ZUSAMMENBAU DES PRODUKTS DEN MITGELIEFERTEN INNENSECHSKANTSCHLÜSSEL.

BEFOLGEN SIE DIE MONTAGEANLEITUNG UND VERSCHAFFEN SIE SICH EINEN ÜBERBLICK, BEVOR SIE MIT DEM ZUSAMMENBAU BEGINNEN.

MATERIALIEN

OBWOHL DIE BEMALTEN/LACKIERTEN OBERFLÄCHEN SEHR ROBUST SIND, LÄSST ES SICH NICHT VERMEIDEN, DASS BEI TÄGLICHEM GEBRAUCH MIT DER ZEIT AUF DER OBERFLÄCHE GERINGFÜGIGE DRUCKSTELLEN, KRATZER UND/ODER ABBLÄTTERUNGEN AUFTRETEN KÖNNEN. DRUCKSTELLEN UND KLEINE KRATZER KÖNNEN MIT REPARATURFARBE REPARIERT WERDEN. BITTE BEACHTEN SIE JEDOCH, DASS ES MITHILFE VON REPARATURFARBE NICHT MÖGLICH IST, DIE GLEICHE OBERFLÄCHE ZU ERHALTEN WIE BEI DER ORIGINALOBERFLÄCHE.

PFLEGEHINWEISE – REINIGUNG UND PFLEGE

Sonnenlicht beeinträchtigt jedes Produkt – selbst die buntesten und farbenfrohesten Produkte können verblassen. Schützen Sie das Produkt deshalb vor direkter Sonneneinstrahlung. Bei Holz handelt es sich um ein robustes und lebendiges Naturmaterial. Die Struktur und die Farben verändern sich während der gesamten Lebensdauer des Produkts entsprechend dem kontinuierlichen Wandlungsprozess des Holzes.

Holz passt sich seiner Umgebung an. Vermeiden Sie es daher, das Produkt in einem Raum zu platzieren, in dem die Luftfeuchtigkeit schwankt, und schützen Sie das Produkt stets vor starken Wärmequellen wie Heizkörpern, Kaminen usw., da diese das Holz strapazieren oder schlimmstenfalls austrocknen können. Starke Temperaturschwankungen oder grosse

Feuchtigkeitseinwirkungen können das Produkt ebenfalls überstrapazieren, weshalb dies bei der Verwendung und der Aufbewahrung des Produktes bedacht werden muss.

Reinigen Sie Produkt mit einem in warmes Seifenwasser getauchten und ausgewrungenen Tuch. Verwenden Sie immer ein weiches Tuch, um Kratzer zu vermeiden, und trocknen Sie das Produkt immer mit einem sehr gut ausgewrungenen Tuch nach. Verwenden Sie in Verbindung mit der Reinigung niemals Scheuermittel, Alkoholhaltige Reiniger, Bleichmittel oder scharfe Gegenstände.

WICHTIG:

FÜR DIE SICHERHEIT IHRES KINDES WIRD EMPFOHLEN, DASS SIE REGELMÄSSIG PRÜFEN, OB ALLE SCHRAUBEN FEST ANGEZOGEN SIND. ÜBERPRÜFEN SIE AUCH, DASS ES KEINE LOSEN SCHRAUBEN GIBT, AN DENEN DAS KIND HÄNGEN BLEIBEN ODER DIE ES VERSCHLUCKEN KANN.

ACHTEN SIE AUF GEFAHRENQUELLEN IN DER NÄHE DES PRODUKTS, WIE OFFENE FLAMMEN ODER ANDERE STARKE HITZEQUELLEN, Z. B. ELEKTROHEIZUNGEN ODER GASÖFEN.







BENUTZEN SIE DAS PRODUKT NICHT, WENN TEILE DAVON KAPUTT SIND, ABGERISSEN SIND ODER FEHLEN, UND VERWENDEN SIE NUR VOM HERSTELLER ZUGELASSENE ERSATZTEILE.



WARNUNG:



- DAS SEBRA KLETTERDREIECK IST FÜR KINDER IM ALTER VON 1,5 JAHREN BIS 6 JAHREN KONZIPIERT.
- MAXIMALE BELASTUNG: 100 KG.
- NUR FÜR DEN INNENGEBRAUCH GEEIGNET.
- NUR FÜR DEN PRIVATEN GEBRAUCH.



Gefeliciteerd met uw nieuwe Sebra-product.

HET PRODUCT IS ONTWERPEN MET EEN SCANDINAVISCHE EN TIJDLOZE UITSTRALING DIE HARMONIEERT MET DE ANDERE MEUBELS UIT DE KLASSIEKE MEUBELCOLLECTIE VAN SEBRA. HET PRODUCT IS GEMAAKT VAN FSC-GECERTIFICEERD HOUT EN ANDERE GECONTROLEERDE MATERIALEN (LICENTIE NUMMER: FSC™ C160100).

GEEF HET PRODUCT DOOR – VAN KIND OP KIND, VAN HET ENE GEZIN NAAR HET ANDERE.

WIJ HOPEN DAT JE GEZIN VELE JAREN PLEZIER ZAL BELEVEN VAN HET PRODUCT EN DAT JE ER GOED VOOR ZULT ZORGEN, ZODAT NOG MEER KINDEREN ER GEBRUIK VAN KUNNEN MAKEN.

MIA DELA
OPRICHTER VAN SEBRA

OVER HET ONTWERP

DE SEBRA KLIMDRIEHOEK IS ONTWERPEN DOOR SEBRA.

DE SEBRA KLIMDRIEHOEK KAN APART OF SAMEN MET DE SEBRA ROLLENGLIJBAAN WORDEN GEBRUIKT (ZIE PAGINA 19).

DE SEBRA KLIMDRIEHOEK IS ONTWERPEN VOOR PRIVÉGEBRUIK BINNENSHUIS.

GEWICHT: 7 KG.

INSTRUCTIES

HET SPEELGOED MOET OP EEN STABIELE ONDERGROND STAAN, ZODAT ALLE VIER DE POTEN OP DE GROND RUSTEN. ZORG ERVOOR DAT DE HOEK VAN DE SEBRA KLIMDRIEHOEK AAN BEIDE KANTEN GELIJK IS, ZODAT HET PRODUCT NIET INSTABIEL WORDT.

ZORG ERVOOR DAT HET OPPELVAK WAAROP HET PRODUCT WORDT GEPLAATST NIET GLAD IS, ZODAT HET PRODUCT NIET KAN WEGGLIJDEN.

ER MOGEN GEEN WIJZIGINGEN WORDEN AANGEBRACHT AAN HET ORIGINELE PRODUCT.

PRODUCTONDERDELEN EN ASSEMBLAGE

DIT PRODUCT BEVAT KLEINE ONDERDELEN DIE UIT DE BUURT VAN KLEINE KINDEREN MOETEN WORDEN GEHOUDEN. BEWAAR INDIEN MOGELIJK DE VERPAKKING, VOOR HET GEVAL HET PRODUCT LATER MOET WORDEN OPGESLAGEN EN BEWAARD. BIJ HET WEGGOOIEN VAN VERPAKKINGEN MOET JE DE LOKALE REGELS VOLGEN.

CONTROLEER DE INHOUD VAN HET PAKKET VOORDAT HET PRODUCT WORDT GEASSEMBLEERD. EEN VOLLEDIGE LIJST VAN PRODUCTONDERDELEN IS TE VINDEN OP PAGINA 13. ALS JE ONVERHOOPT IETS MIST, MOET JE CONTACT OPNEMEN MET DE DEALER WAAR JE HET PRODUCT GEKOCHT HEBT.

HET DUURT ONGEVEER 25 MINUTEN OM HET PRODUCT IN ELKAAR TE ZETTEN EN TE MONTEREN. ER IS 1 PERSOON NODIG OM HET PRODUCT IN ELKAAR TE ZETTEN EN TE MONTEREN. GEBRUIK DE MEEGELEVERDE INBUSSEUTEL OM HET PRODUCT TE MONTEREN.

VOLG DE MONTAGEHANDLEIDING EN ZORG VOOR OVERZICHT, VOORDAT JE MET DE MONTAGE BEGINT.

MATERIALEN

HOEWEL HET GESCHILDERDE/GELAKTE OPPELVAK ZEER STERK IS, KAN NA VERLOOP VAN TIJD NIET WORDEN VOORKOMEN DAT ER BIJ DAGELIJKS GEBRUIK KLEINE VLEKKEN, KRASSEN EN/OF BLADDEREN IN HET OPPELVAK KUNNEN OPTREDEN. BESCHADIGINGEN EN KLEINE KRASSEN KUNNEN WORDEN GEREPAREERD MET REPARATIEVERF. HOUD ER REKENING MEE DAT HET NIET MOGELIJK IS OM MET DE REPARATIEVERF HET RESULTAAT TE KRIJGEN ALS OP HET ORIGINELE OPPELVAK.

ONDERHOUDSGIDS - REINIGING EN VERZORGING

ALLE PRODUCTEN WORDEN BEÏNVLOED DOOR ZONLICHT – ZELFS DE MEEST KLEURRIJKE EN KLEUR-ECHE PRODUCTEN KUNNEN BLEKER WORDEN. BESCHERM HET PRODUCT DAAROM TEGEN DIRECT ZONLICHT. HOUT IS EEN STERK EN LEVEND NATUURLIJK MATERIAAL. DE STRUCTUUR EN KLEUREN VERANDEREN TIJDENS DE LEVENSDUUR VAN HET PRODUCT, ALS GEVOLG VAN HET CONTINUE VERANDERINGSproces DAT HET HOUT DOORLOOPT.

HOUT PAST ZICH AAN DE OMGEVING AAN. ZET HET PRODUCT DAAROM NIET IN EEN RUIMTE WAAR DE LUCHTVOCHTIGHEID FLUCTUEERT EN BESCHERM HET PRODUCT ALTIJD TEGEN STERKE WARMTEBRONNEN, ZOALS RADIATOREN, OPEN HAARDEN ENZ. DIT KAN HET HOUT BEÏNVLOEDEN OF IN HET ERGSTE GEVAL UITDROGEN. STERKE TEMPERATUURSCHOMMELINGEN OF BLOOTSTELLING AAN EEN HOGE LUCHTVOCHTIGHEID KUNNEN HET PRODUCT OOK BESCHADIGEN; DAAR MOET REKENING MEE WORDEN GEHOUDEN BIJ GEBRUIK EN OPSLAG VAN HET BED.

HET PRODUCT WORDT SCHOONGEMAAKT MET EEN DOEK DIE IN EEN WARM SOPJE IS UITGEWRONGEN. GEBRUIK ALTIJD EEN ZACHTE DOEK OM KRASSEN TE VOORKOMEN

EN NEEM ALTIJD AF MET EEN GOED UITGEWRONGEN DOEK. GEBRUIK NOOIT SCHURENDE REINIGINGSMIDDELEN, OP ALCOHOL GEBASEERDE MIDDELEN, BLEEKMIDDELEN OF SCHERPE VOORWERPEN BIJ HET SCHOONMAKEN.

BELANGRIJK:







VOOR DE VEILIGHEID VAN JE KIND IS HET RAADZAAM OM REGELMATIG TE CONTROLEREN OF ALLE SCHROEVEN GOED VASTZITTEN. CONTROLEER OOK OF ER GEEN LOSSE SCHROEVEN ZIJN WAAR HET KIND ZICH AAN KAN BEZEREN OF DIE HET KIND KAN INSLIKKEN.

DENK AAN DE RISICO'S IN VERBAND MET OPEN VUUR EN ANDERE KRACHTIGE WARMTEBRONNEN, ZOALS ELEKTRISCHE KACHELS, GASKACHELS, ENZ. IN DE NABIJHEID VAN HET PRODUCT.

GEBRUIK HET PRODUCT NIET ALS DELEN ERVAN ZIJN GEBROKEN, GESCHEURD OF ONTBREKEN EN GEBRUIK ALLEEN RESERVEONDERDELEN DIE DOOR DE FABRIKANT ZIJN GOEDGEKEURD.

WAARSCHUWING:

- SEBRA KLIMDRIEHOEK IS VOOR KINDEREN VAN 1,5-6 JAAR.
- MAXIMALE BELASTING: 100 KG.
- ALLEEN VOOR GEBRUIK BINNENSHUIS.
- ALLEEN VOOR PRIVÉGEBRUIK.



Félicitations pour l'achat de votre produit Sebra.

LA CONCEPTION DU PRODUIT MET EN LUMIÈRE L'EXPRESSION SCANDINAVE INTÉMPIRELL EN HARMONIE AVEC LES AUTRES MEUBLES DE LA COLLECTION DE MEUBLES CLASSIQUES SEBRA. LE PRODUIT EST FABRIQUÉ À PARTIR DE BOIS CERTIFIÉ FSC™ ET D'AUTRES MATÉRIAUX CONTRÔLÉS (NUMÉRO DE LICENCE : FSC™ C160100).

UN PRODUIT TRANSMISSIBLE DE GÉNÉRATION EN GÉNÉRATION, D'UN ENFANT À UN AUTRE, D'UNE FAMILLE À UNE AUTRE.

NOUS ESPÉRONS QUE VOTRE FAMILLE APPRÉCIERA CE PRODUIT PENDANT DE NOMBREUSES ANNÉES ET QUE VOUS EN PRENDREZ SOIN AFIN QUE PLUSIEURS ENFANTS PUISSENT EN PROFITER.

MIA DELA
FONDATRICE DE SEBRA

À PROPOS DU DESIGN

LE TRIANGLE D'ESCALADE SEBRA EST CONÇU PAR SEBRA.

LE TRIANGLE D'ESCALADE SEBRA PEUT ÊTRE UTILISÉ SEUL OU AVEC LE TOBOGGAN À ROULEAUX SEBRA (VOIR PAGE 19).

LE TRIANGLE D'ESCALADE SEBRA EST CONÇU POUR UN USAGE PRIVÉ EN INTÉRIEUR.

POIDS DU PRODUIT : 7 KG.

MODE D'EMPLOI

LE PRODUIT DOIT ÊTRE ASSEMBLÉ PAR UN ADULTE.

LE JOUET DOIT ÊTRE DISPOSÉ SUR UNE SURFACE STABLE AFIN QUE LES QUATRE PIEDS REPOSENT SUR LE SOL. ASSUREZ-VOUS QUE L'ANGLE DU TRIANGLE D'ESCALADE SEBRA SOIT IDENTIQUE DES DEUX CÔTÉS POUR ÉVITER TOUTE INSTABILITÉ DU PRODUIT.

VEUILLEZ À CE QUE LA SURFACE SUR LAQUELLE LE PRODUIT EST PLACÉ NE SOIT PAS GLISSANTE POUR ÉVITER TOUT RISQUE DE GLISSADE. AUCUNE MODIFICATION NE PEUT ÊTRE APPORTÉE AU PRODUIT D'ORIGINE.

ÉLÉMENTS DU PRODUIT ET ASSEMBLAGE

CE PRODUIT CONTIENT DE PETITS ÉLÉMENTS QUI DOIVENT ÊTRE TENUS HORS DE PORTÉE DES JEUNES ENFANTS. SI POSSIBLE, CONSERVEZ L'EMBALLAGE SI LE PRODUIT DOIT ÊTRE STOCKÉ ULTÉRIEUREMENT. VEUILLEZ RESPECTER LES RÈGLES LOCALES EN VIGUEUR CONCERNANT LA MISE AU REBUT DE L'EMBALLAGE.

VÉRIFIEZ LE CONTENU DE L'EMBALLAGE AVANT D'ASSEMBLER LE PRODUIT. VOUS TROUVerez UNE LISTE COMPLÈTE DES ÉLÉMENTS CONSTITUANT LE PRODUIT À LA PAGE 13. SI, CONTRE TOUTE ATTENTE, DES ÉLÉMENTS MANQUAIENT, VEUILLEZ CONTACTER LE REVENEUR QUI VOUS A VENDU LE PRODUIT.

COMPTEZ ENVIRON 25 MINUTES POUR ASSEMBLER CE PRODUIT. UNE PERSONNE SUFFIT POUR ASSEMBLER CE PRODUIT. POUR ASSEMBLER LE PRODUIT, UTILISER LA CLÉ À SIX PANS FOURNIE.

SUIVEZ LES INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE ET PRENEZ CONNAISSANCE DES DIFFÉRENTES ÉTAPES AVANT DE COMMENCER L'ASSEMBLAGE.

MATÉRIAUX

BIEN QUE LA SURFACE PEINTE/VERNIE SOIT TRÈS ROBUSTE, IL EST DIFFICILE AU FIL DU TEMPS D'ÉVITER L'APPARITION DE MARQUES, DE RAYURES ET/OU D'ÉCAILLEMENTS DE MOINDRE IMPORTANCE SUR LA SURFACE LORS D'UNE UTILISATION QUOTIDIENNE. IL EST POSSIBLE DE RÉPARER LES MARQUES ET FINES RAYURES AVEC UNE PEINTURE ADAPTÉE. NOUS ATTIRONS VOTRE ATTENTION SUR LE FAIT QU'IL N'EST PAS POSSIBLE D'OBTENIR UNE SURFACE STRICTEMENT IDENTIQUE À CELLE D'ORIGINE AVEC DE LA PEINTURE SPÉCIALE RÉPARATION.

GUIDE D'ENTRETIEN - NETTOYAGE ET SERVICE

LA LUMIÈRE DU SOLEIL A UN EFFET SUR TOUS LES PRODUITS, ET MÊME LES PRODUITS RECOUVERTS D'UNE COULEUR RÉSISTANTE PEUVENT SE DÉCOLORER. PAR CONSÉQUENT, PROTÉGEZ LE PRODUIT DE LA LUMIÈRE DIRECTE DU SOLEIL. LE BOIS EST UN MATÉRIAU NATUREL SOLIDE ET VIVANT. LA STRUCTURE ET LES COULEURS CHANGENT TOUT AU LONG DE LA DURÉE DE VIE DU PRODUIT EN RAISON DU PROCESSUS DE TRANSFORMATION CONTINU QUE SUBIT LE BOIS.

LE BOIS S'ADAPTE À SON ENVIRONNEMENT. PAR CONSÉQUENT, ÉVITEZ DE PLACER LE PRODUIT DANS UNE PIÈCE OÙ L'HUMIDITÉ FLUCTUE ET À PROXIMITÉ DE FORTES SOURCES DE CHALEUR, TELLES QUE LES RADIATEURS, LES CHEMINÉES, ETC., AU RISQUE D'ALTÉRER LE BOIS OU, DANS LE PIRE DES CAS, DE LE DESSÉCHER. LES FORTES VARIATIONS DE TEMPÉRATURE OU L'EXPOSITION À UNE FORTE HUMIDITÉ PEUVENT ÉGALEMENT ABÎMER LE PRODUIT. IL EST DONC CONSEILLÉ DE L'UTILISER ET DE LE STOCKER EN TENANT COMPTE DE CES PARAMÈTRES.

NETTOYEZ LE PRODUIT AVEC UN CHIFFON TREMPÉ DANS DE L'EAU CHAUDE SAVON-

NEUSE ET BIEN ESSORÉ. UTILISEZ TOUJOURS UN CHIFFON DOUX POUR ÉVITER LES RAYURES, ET ESSUYEZ TOUJOURS AVEC UN CHIFFON BIEN ESSORÉ. N'UTILISEZ JAMAIS DE NETTOYANTS ABRASIFS, DE PRODUITS À BASE D'ALCOOL, D'AGENTS DE BLANCHIMENT OU D'OBJETS POINTUS POUR NETTOYER LE LIT.

IMPORTANT:

POUR LA SÉCURITÉ DE VOTRE ENFANT, IL EST RECOMMANDÉ DE VÉRIFIER RÉGULIÈREMENT QUE TOUTES LES VIS SONT BIEN SERRÉES. VÉRIFIEZ ÉGALEMENT QU'IL N'Y A PAS DE VIS DESSERRÉES QUE L'ENFANT POURRAIT AVALER OU AUXQUELLES IL POURRAIT S'ACCROCHER..

IL EST IMPORTANT DE NOTER LES RISQUES LIÉS AU FEU ET AUTRES SOURCES DE CHALEUR INTENSES COMME LES APPAREILS DE CHAUFFAGE ÉLECTRIQUES ET LES POÊLES À GAZ À PROXIMITÉ DU PRODUIT.







N'UTILISEZ PAS LE PRODUIT SI DES PARTIES SONT CASSÉES, ARRACHÉES OU MANQUANTES, ET N'UTILISEZ QUE DES PIÈCES DE RECHANGE APPROUVÉES PAR LE FABRICANT.



ATTENTION :



- LE TRIANGLE D'ESCALADE SEBRA EST DESTINÉ AUX ENFANTS ÂGÉS DE 18 MOIS À 6 ANS.
- CHARGE MAXIMALE : 100 KG.
- UTILISATION EN INTÉRIEUR UNIQUEMENT.
- USAGE PRIVÉ UNIQUEMENT.



Felicidades por su nuevo producto Sebra.

EL DISEÑO DEL PRODUCTO ES FIEL A UNA EXPRESIÓN ESCANDINAVA Y ATEMPORAL QUE ARMONIZA CON LOS DEMÁS MUEBLES DE LA COLECCIÓN DE MUEBLES CLÁSICOS DE SEBRA.

EL PRODUCTO ESTÁ FABRICADO CON MADERA CERTIFICADA POR EL FSC™ Y OTROS MATERIALES CONTROLADOS (N.º DE LICENCIA: FSC™ C160100).

UN PRODUCTO QUE SE PUEDE HEREDAR, DE NIÑO A NIÑO, DE FAMILIA A FAMILIA.

ESPERAMOS QUE SU FAMILIA DISFRUTE DEL PRODUCTO DURANTE MUCHOS AÑOS Y CONFIAMOS EN QUE LO CUIDEN BIEN PARA QUE MÁS NIÑOS PUEDAN USARLO.

MIA DELA
FUNDADORA DE SEBRA

SOBRE EL DISEÑO

EL TRIÁNGULO DE ESCALADA SEBRA HA SIDO DISEÑADO POR SEBRA.

EL TRIÁNGULO DE ESCALADA SEBRA SE PUEDE UTILIZAR SOLO O JUNTO CON EL TOBOGÁN SEBRA (CONSULTE LA PÁGINA 19).

EL TRIÁNGULO DE ESCALADA SEBRA ESTÁ DISEÑADO PARA USO PRIVADO EN INTERIORES.

PESO DEL PRODUCTO: 7 KG.

INSTRUCCIONES

EL PRODUCTO DEBE SER MONTADO POR UN ADULTO.

EL PRODUCTO DEBE COLOCARSE SOBRE UNA SUPERFICIE ESTABLE DE MODO QUE LAS CUATRO PATAS DESCANSEN EN EL SUELO. ASEGÚRESE DE QUE EL ÁNGULO DEL TRIÁNGULO DE ESCALADA SEBRA SEA EL MISMO EN AMBOS LADOS PARA QUE EL PRODUCTO NO SE VUELVA INESTABLE.

CERCIÓRESE DE QUE LA SUPERFICIE SOBRE LA QUE SE COLOCA EL PRODUCTO NO SEA RESBALADIZA, PARA EVITAR QUE EL PRODUCTO SE DESLICE. NO PUEDEN REALIZARSE MODIFICACIONES EN EL PRODUCTO ORIGINAL.

PIEZAS DEL PRODUCTO Y MONTAJE

ESTE PRODUCTO CONTIENE PIEZAS PEQUEÑAS QUE DEBEN MANTENERSE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS PEQUEÑOS. SI ES POSIBLE, GUARDE EL EMBALAJE EN CASO DE QUE VAYA A ALMACENAR EL PRODUCTO MÁS TARDE. AL DESECHAR EL EMBALAJE, DEBE CUMPLIR CON LAS NORMAS LOCALES.

COMPRUEBE EL CONTENIDO DEL PAQUETE ANTES DE MONTAR EL PRODUCTO. PUEDE ENCONTRAR UNA LISTA COMPLETA DE LAS PIEZAS DEL PRODUCTO EN LA PÁGINA 13. SI FALTA ALGO, PÓNGASE EN CONTACTO CON EL DISTRIBUIDOR QUE LE VENDIÓ EL PRODUCTO.

SE TARDA UNOS 25 MINUTOS APROXIMADAMENTE EN MONTAR ESTE PRODUCTO. UNA ÚNICA PERSONA PUEDE ENSAMBLAR Y MONTAR EL PRODUCTO. PARA ENSAMBLAR Y MONTAR EL PRODUCTO, UTILICE LA LLAVE ALLEN SUMINISTRADA.

SIGA LAS INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE PARA ORIENTARSE ANTES DE COMENZAR.

MATERIALES

AUNQUE LA SUPERFICIE PINTADA O LACADA ES MUY RESISTENTE, ES INEVITABLE QUE SE PRODUZCAN MARCAS MENORES, ARAÑAZOS O PEQUEÑOS DESCONCHONES EN LA SUPERFICIE DURANTE EL USO DIARIO. LAS MARCAS Y ARAÑAZOS SE PUEDEN REPARAR CON PINTURA DE REPARACIÓN. TENGA EN CUENTA QUE CON LA PINTURA DE REPARACIÓN NO ES POSIBLE LOGRAR EXACTAMENTE LA SUPERFICIE ORIGINAL.

GUÍA DE MANTENIMIENTO: LIMPIEZA Y CUIDADO

TODOS LOS PRODUCTOS SE VEN AFECTADOS POR LA LUZ SOLAR, INCLUSO LOS COLORES DE LOS PRODUCTOS MÁS COLORIDOS Y CON COLORES MÁS RADIANTES PUEDEN DESVANECERSE. POR LO TANTO, PROTEJA EL PRODUCTO DE LA LUZ SOLAR DIRECTA. LA MADERA ES UN MATERIAL NATURAL SÓLIDO Y VIBRANTE. LA ESTRUCTURA Y LOS COLORES CAMBIAN A LO LARGO DE LA VIDA ÚTIL DEL PRODUCTO COMO RESULTADO DEL PROCESO DE CAMBIO CONTINUO POR EL QUE PASA LA MADERA.

LA MADERA SE ADAPTA A SU ENTORNO, ASÍ QUE EVITE COLOCAR EL PRODUCTO EN UNA HABITACIÓN DONDE LA HUMEDAD FLUCTÚE Y PROTEJA SIEMPRE EL PRODUCTO DE FUENTES DE CALOR INTENSAS, COMO RADIADORES, CHIMENEAS, ETC., YA QUE ESTO PODRÍA AFECTAR O, EN EL PEOR DE LOS CASOS, SECAR LA MADERA. LAS VARIACIONES DE TEMPERATURA DRÁSTICAS O LA ALTA EXPOSICIÓN A LA HUMEDAD TAMBIÉN PUEDEN DAÑAR EL PRODUCTO, POR LO QUE EL PRODUCTO DEBE UTILIZARSE Y ALMACENARSE EN CONSECUENCIA.

EL PRODUCTO SE LIMPIA CON UN PAÑO ESMURRIDO EN AGUA TIBIA Y JABÓN. UTILICE SIEMPRE UN PAÑO SUAVE PARA EVITAR ARAÑAZOS Y LIMPIE SIEMPRE CON UN PAÑO BIEN ESMURRIDO. NUNCA UTILICE PRODUCTOS DE LIMPIEZA ABRASIVOS O PRODUCTOS CON BASE DE ALCOHOL O LEJÍA NI OBJETOS AFILADOS DURANTE LA LIMPIEZA.

IMPORTANTE:

EN ARAS DE LA SEGURIDAD DE SU HIJO, SE RECOMIENDA COMPROBAR PERIÓDICAMENTE QUE TODOS LOS TORNILLOS ESTÉN BIEN APRETADOS. COMPRUEBE TAMBIÉN QUE NO HAY TORNILLOS SUELTOS CON LOS QUE EL NIÑO SE PUEDA ENGANCHAR O ATRAGANTAR.

TENGA PRESENTE LOS RIESGOS QUE CONLLEVA EL FUEGO, U OTRAS FUENTES DE CALOR INTENSO, TALES COMO CALENTADORES ELÉCTRICOS, HORNOS DE GAS, ETC., CERCA DEL PRODUCTO.







NO UTILICE EL PRODUCTO SI TIENE PARTES ROTAS, RAJADAS, O BIEN FALTAN PIEZAS, Y SOLO UTILICE PIEZAS DE REPUESTO APROBADAS POR EL FABRICANTE.



ADVERTENCIA:



- EL TRIÁNGULO DE ESCALADA ES PARA NIÑOS DESDE 1,5 A 6 AÑOS.
- CARGA MÁXIMA: 100 KILOS.
- SÓLO PARA USO EN INTERIORES.
- SOLO PARA USO PRIVADO.



Congratulazioni per il tuo nuovo prodotto Sebra.

QUESTO PRODOTTO HA UN DESIGN SCANDINAVO E SENZA TEMPO CHE SI ABBINA PERFETTAMENTE AGLI ALTRI PRODOTTI DELLA COLLEZIONE DI MOBILI CLASSICI SEBRA. IL PRODOTTO È PRODOTTO IN LEGNO CERTIFICATO FSC™ E ALTRI MATERIALI CONTROLLATI (NUMERO DI LICENZA: FSC™ C160100).

QUANDO NON LO USI PIÙ, LASCIA CHE IL PRODOTTO PASSI DA BAMBINO A BAMBINO, DA FAMIGLIA A FAMIGLIA.

CI AUGURIAMO CHE LA TUA FAMIGLIA SARÀ FELICE DI QUESTO PRODOTTO PER MOLTI ANNI E CHE VI PRENDERETE CURA DI ESSO IN MODO CHE PIÙ BAMBINI POSSANO USARLO.

MIA DELA
FONDATORE DI SEBRA

INFORMAZIONI SUL DESIGN

IL TRIANGOLO DA ARRAMPICATA SEBRA È CREATO DA SEBRA.

IL TRIANGOLO DA ARRAMPICATA PUÒ ESSERE UTILIZZATO DA SOLO O INSIEME ALLO SCIVOLO SEBRA (VEDERE PAG. 19).

IL TRIANGOLO DA ARRAMPICATA SEBRA È STUDIATO PER L'USO PRIVATO E AL CHIUSO.

PESO DEL PRODOTTO : 7 KG.

ISTRUZIONI

IL PRODOTTO DEVE ESSERE ASSEMBLATO DA UN ADULTO.

IL GIOCATTOLO DEVE POGGIARE SU UNA SUPERFICIE STABILE IN MODO CHE TUTTE E QUATTRO LE GAMBE TOCCHINO TERRA. ASSICURARSI CHE L'ANGOLAZIONE DEL TRIANGOLO DA ARRAMPICATA SEBRA SIA UGUALE SU ENTRAMBI I LATI, IN MODO CHE IL PRODOTTO NON DIVENTI INSTABILE.

FARE ATTENZIONE CHE LA SUPERFICIE SU CUI È POSIZIONATO IL PRODOTTO NON SIA LISCIA, COSÌ CHE IL PRODOTTO NON RISCHI DI SCIVOLARE. NON È POSSIBILE APPORTARE MODIFICHE AL PRODOTTO ORIGINALE.

PARTI DEL PRODOTTO E MONTAGGIO

QUESTO PRODOTTO CONTIENE PARTI DI PICCOLE DIMENSIONI CHE DEVONO ESSERE TENUTE LONTANO DALLA PORTATA DI BAMBINI PICCOLI. SE POSSIBILE, CONSERVARE L'IMBALLAGGIO ORIGINALE PER RIPORRE IL PRODOTTO. RISPETTARE LE NORMATIVE LOCALI PER LO SMALTIMENTO DELL'IMBALLAGGIO.

PRIMA DI ASSEMBLARE IL PRODOTTO, CONTROLLARE IL CONTENUTO DELLA CONFEZIONE. UN ELENCO COMPLETO DELLE PARTI DEL PRODOTTO È DISPONIBILE A PAGINA 13. SE MANCA QUALCOSA, CONTATTA IL RIVENDITORE PRESSO IL QUALE SI È ACQUISTATO IL PRODOTTO.

IL MONTAGGIO E L'ASSEMBLAGGIO DI QUESTO PRODOTTO RICHIEDONO CIRCA 25 MINUTI. PER IL MONTAGGIO E L'ASSEMBLAGGIO È SUFFICIENTE 1 PERSONA. PER ASSEMBLARE E MONTARE IL PRODOTTO, UTILIZZARE LE DUE CHIAVI A BRUGOLA IN DOTAZIONE.

CONTROLLARE TUTTI I COMPONENTI E SEGUIRE LE ISTRUZIONI.

MATERIALI

SEBBENE LA SUPERFICIE VERNICIATA/LACCATA SIA MOLTO ROBUSTA, NON POSSIAMO ESCLUDERE CHE, CON L'USO QUOTIDIANO, SI POSSA AMMACCARE, GRAFFIARE E/O POSSA STACCARSI. È POSSIBILE RIPARARE SEGNI E GRAFFI UTILIZZANDO LA VERNICE APPOSITA PER LA RIPARAZIONE. SI NOTI CHE UTILIZZANDO LA VERNICE APPOSITA PER LA RIPARAZIONE, LA SUPERFICIE OTTENUTA NON SARÀ UGUALE A QUELLA ORIGINALE.

GUIDA ALLA MANUTENZIONE - PULIZIA E CURA

TUTTI I PRODOTTI RISENTONO DEGLI EFFETTI DELLA LUCE SOLARE: ANCHE I PRODOTTI PIÙ COLORATI E A TINTE SOLIDE POSSONO SBIADIRE. È NECESSARIO PERTANTO PROTEGGERE IL PRODOTTO DALL'ESPOSIZIONE DIRETTA ALLA LUCE SOLARE IL LEGNO È UN MATERIALE NATURALE VIVO E RESISTENTE. LA STRUTTURA E I COLORI CAMBIANO NEGLI ANNI, COME RISULTATO DEL PROCESSO DI CAMBIAMENTO CONTINUO A CUI È SOTTOPOSTO IL LEGNO.

IL LEGNO SI ADATTA ALL'AMBIENTE CIRCOSTANTE: EVITARE QUINDI DI COLLOCARE IL PRODOTTO IN UN AMBIENTE IN CUI L'UMIDITÀ È MOLTO VARIABILE E PROTEGGERE SEMPRE IL PRODOTTO DA FORTI FONTI DI CALORE, COME TERMOSIFONI, CAMINETTI, ECC. IN QUANTO POTREBBERO INTACCARE O NEL PEGGIORE DEI CASI SECCARE IL LEGNO. IL PRODOTTO PUÒ DANNEGGIARSI ANCHE PER BRUSCHE VARIAZIONI DI TEMPERATURA O PER UN'ELEVATA ESPOSIZIONE ALL'UMIDITÀ. PER UTILIZZARE E CONSERVARE IL PRODOTTO IN MODO ADEGUATO, È NECESSARIO TENER CONTO DI QUESTI FATTORI.

PULIRE IL PRODOTTO CON ACQUA TIEPIDA SAPONATA, UTILIZZANDO UN PANNINO BEN

STRIZZATO. PER EVITARE DI GRAFFIARE IL PRODOTTO, UTILIZZARE UN PANNINO MORBIDO E ASCIUGARE CON UN PANNINO MOLTO STRIZZATO. PER LA PULIZIA, NON UTILIZZARE DETERGENTI ABRASIVI, SOSTANZE A BASE ALCOLICA, CANDEGGINA NÉ OGGETTI AFFILATI.

IMPORTANTE:

PER MOTIVI DI SICUREZZA, SI CONSIGLIA DI CONTROLLARE REGOLARMENTE CHE TUTTE LE VITI E I BULLONI SIANO SERRATI. VERIFICARE INOLTRE CHE NON VI SIANO VITI ALLENTATE, IN CUI IL BAMBINO POTREBBE IMPIGLIARSI O CHE POTREBBE INGERIRE.

PRESTARE ATTENZIONE AL RISCHIO DERIVANTE DALLA PRESENZA DI FIAMME LIBERE E ALTRE POTENTI FONTI DI CALORE, QUALI RISCALDATORI ELETTRICI, FORNI A GAS, ECC. IN PROSSIMITÀ DELLE SPONDE.







NON UTILIZZARE LE SPONDE SE ALCUNI COMPONENTI RISULTANO MANCANTI, ROTTI O STRAPPATI, E UTILIZZARE SOLO PEZZI DI RICAMBIO APPROVATI DAL PRODUTTORE.



AVVISO:




- IL TRIANGOLO DA ARRAMPICATA SEBRA È ADATTO PER BAMBINI DI ETÀ COMPRESA TRA 18 MESI E 6 ANNI.
- CARICO MASSIMO: 100 KG.
- SOLO PER USO INTERNO.
- SOLO PER USO PRIVATO.




Component list

DA • KOMPONENTLISTE NO • KOMPONENTLISTE SV • LISTA ÖVER DELAR DE • LISTE DER KOMPONENTEN NL • COMPONENTENLIJST
FR • LISTE DES COMPOSANTS ES • LISTA DE COMPONENTES IT • ELENCO DEI COMPONENTI






Hardware



DA • HARDWARE NO • HARDWARE SV • UTRUSTNING DE • HARDWARE NL • HARDWARE FR • MATÉRIEL ES • HARDWARE IT • HARDWARE







Assembly













POSITIONS

- EN** • THE SEBRA CLIMBING TRIANGLE CAN BE PLACED IN 2 POSITIONS
DA • SEBRA KLATRETREKANTEN KAN INDSTILLES I 2 POSITIONER.
NO • SEBRA KLATRETREKANTEN KAN INNSTILLES I 2 POSISJONER
SV • SEBRA KLÄTTERTRIANGEL KAN STÄLLAS IN I 2 POSITIONER
DE • DAS SEBRA KLETTERDREIECK LÄSST SICH IN 2 POSITIONEN EINSTELLEN
NL • DE SEBRA KLIMDRIEHOEK KAN INGESTELD WORDEN OP 2 POSITIES
FR • LE TRIANGLE D'ESCALADE SEBRA PEUT SE PLACER DANS 2 POSITIONS
ES • EL TRIÁNGULO DE ESCALADA SEBRA SE PUEDE AJUSTAR A 2 POSICIONES
IT • IL TRIANGOLO DA ARRAMPICATA SEBRA PUÒ ESSERE UTILIZZATO IN 2 POSIZIONI




STORAGE

- EN** • THE SEBRA CLIMBING TRIANGLE CAN BE STORED UNDER THE SEBRA BED. **DA** • SEBRA KLATRETREKANTEN KAN OPBEVARES UNDER SEBRA SENGEN. **NO** • SEBRA KLATRETREKANTEN KAN OPPBEVARES UNDER SEBRA SENGEN. **SV** • SEBRAS KLÄTTERTRIANGEL KAN FÖRVARAS UNDER SEBRA SÄNGEN. **DE** • DAS SEBRA KLETTERDREIECK KANN UNTER DEM SEBRA BETT VERSTAUT WERDEN. **NL** • DE SEBRA KLIMDRIEHOEK KAN ONDER HET SEBRA BED WORDEN OPGEBOGEN. **FR** • LE TRIANGLE D'ESCALADE SEBRA PEUT ÊTRE RANGÉ SOUS LE LIT SEBRA. **ES** • EL TRIÁNGULO DE ESCALADA SEBRA PUEDE GUARDARSE DEBAJO DE LA CAMA SEBRA. **IT** • IL TRIANGOLO DA ARRAMPICATA SEBRA PUÒ ESSERE RIPOSTO SOTTO IL LETTO SEBRA.



ADD-ONS

EN • THE SEBRA ROLLERSLIDE FIT THE SEBRA CLIMBING TRIANGLE AND ARE SOLD SEPARATELY. **DA** • SEBRA RULLERUTSJEBAENEN PASSER TIL SEBRA KLATRETREKANT OG SÆLGES SEPARAT. **NO** • SEBRA RULLESKLIEN PASSER TIL SEBRA KLATRETREKANT OG SELGES SEPARAT. **SV** • SEBRA RULLRUTSCHKANAN PASSAR TILL SEBRA KLÄTTERTRIANGEL OCH SÄLJS SEPARAT. **DE** • DIE SEBRA ROLLENRUTSCHE EIGNET SICH FÜR DAS SEBRA KLETTERDREIECK UND WIRD SEPARAT VERKAUFT. **NL** • DE SEBRA ROLLENGLIJBAAN IS GESCHIKT VOOR DE SEBRA KLIMDRIEHOEK EN WORDT AFZONDERLIJK VERKOCHT. **FR** • LE TOBOGGAN À ROULEAUX SEBRA PEUT ÊTRE ADAPTÉ SUR LE TRIANGLE D'ESCALADE SEBRA. CES PRODUITS SONT VENDUS SÉPARÉMENT. **ES** • EL TOBOGÁN SEBRA COMBINA BIEN CON EL TRIÁNGULO DE ESCALADA SEBRA, Y SE VENDEN POR SEPARADO. **IT** • LO SCIVOLO SEBRA È ABBINABILE AL TRIANGOLO DA ARRAMPICATA SEBRA ED È IN VENDITA SEPARATAMENTE.





EN • BATCH / IDENTIFICATION NUMBER
DA • BATCH / IDENTIFIKATIONSNUMMER
NO • BATCH / IDENTIFIKASJONSNUMMER
SV • BATCH / IDENTIFIERINGSNUMMER
DE • CHARGENNUMMER / IDENTIFIKATIONSNUMMER
NL • BATCHNUMMER / IDENTIFICATIENUMMER
FR • LOT / N° D'IDENTIFICATION
ES • LOTE / NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN
IT • NUMERO DI LOTTO / IDENTIFICAZIONE

EN • CONTACT DETAILS
DA • KONTAKTOPLYSNINGER
NO • KONTAKTINFORMASJON
SV • KONTAKTUPPGIFTER
DE • KONTAKTINFORMATIONEN
NL • CONTACTINFORMATIE
FR • COORDONNÉES
ES • CONTACTO
IT • INFORMAZIONI DI CONTATTO

SEBRA INTERIOR APS
 LILLEBÆLTSVEJ 93
 6715 ESBJERG N.
 DANMARK

+ 45 75541803
 INFO@SEBRA.DK

WWW.SEBRA.DK